

ZAGĘSTNIK TIKSOTROPUJĄCY DO WYROBÓW EPOKSYDOWYCH



- **DO TWORZENIA MIESZANEK Z GRUNTEM EPOKSYDOWYM GREINPLAST RGE-01**
- **UŁATWIA WKLEJANIE MATY GREINPLAST DMZ-150**
- **MODYFIKUJE LEPKOŚĆ BAZOWĄ GRUNTU EPOKSYDOWEGO**

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Zagęstnik tiksotropujący do wyrobów epoksydowych - Greinplast RTX-02 to produkt do modyfikacji lepkości żywicy epoksydowej Greinplast RGE 01. Zastosowanie zagęstnika wraz z gruntem Greinplast RGE-01 znacznie ułatwia proces wklejania maty.

Służy do tworzenia mieszanek z gruntem Greinplast RGE 01 w celu wtopienia maty szklanej proszkowej Greinplast DMZ 150 w zastosowaniach wymagających wzmocnienia podłoża.

DANE TECHNICZNE:

Zużycie gotowej mieszanki RGE 01 + RTX-02 (wklejanie maty)	1,5 – 2,0 kg/m ² *
Zużycie zagęstnika RTX-02 (wklejanie maty)	9 – 12 g/m ² *
Gęstość nasypowa	~ 40 g/dm ³
Skład	Zagęstnik na bazie włókien i krzemionki
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: pojemnik 21 g
Przechowywanie	Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamkniętym 24 miesiące od daty produkcji, w temperaturze +5°C do +25°C. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

PROPORCJE MIESZANIA

	GREINPLAST RGE 01		ZAGĘSTNIK GREINPLAST RTX 02
	SKŁADNIK A BAZA	SKŁADNIK B UTWARDZACZ	
NA 1000 g			
WKLEJANIE MATY	730 g	270 g	6 g
NA ZESTAW (A+B) 1,4 kg			
WKLEJANIE MATY	1020 g	380 g	8,4 g
NA ZESTAW (A+B) 3,5 kg			
WKLEJANIE MATY	2550 g	950 g	21 g

WYKONANIE

Szczegółowe informacje dotyczące montażu znajdują się w instrukcji montażu systemów Greinplast RSA.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

